

Sicherheitshinweise

DENKEN SIE AN IHRE SICHERHEIT!

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE LEITER BENUTZEN!

–

Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch ob die Leiter noch in Ordnung ist, und lassen Sie eventuelle Mängel, bevor Sie die Leiter erneut gebrauchen, unbedingt von einem Fachmann beheben.

Benutzen Sie die Leiter nur für Zwecke, für die sie gedacht ist. Verwenden Sie sie nicht als normale Leiter oder Gerüst. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemässen Gebrauch. Maximale Belastung der Plattform: 150 kg. Besteigen Sie die Leiter nicht mit mehreren Personen zugleich.

Stellen Sie die Leiter sorgfältig mit vier Füßen auf einen rutschfesten, stabilen, ebenen, festen Untergrund (also nicht auf Tische, Kisten, Kasten oder eine andere instabile Fläche). Tragen Sie während der Benutzung der Leiter möglichst feste Schuhe mit rutschfester Sohle. Sowohl Trittstufen als auch Schuhsohlen sollten frei von Schmutz und dergleichen sein (Öl, Fett, Farbe, Wasser usw.)

Besteigen Sie die Leiter immer mit dem Gesicht zur Leiter und sorgen Sie dafür, dass Sie stets eine Hand frei haben, um sich an der Leiter festzuhalten.

Bleiben Sie mit beiden Füßen auf der Leiter stehen; Sie sollten nicht mit einem Fuss auf der Leiter und mit dem anderen beispielsweise auf der Fensterbank stehen. Lehnen Sie sich nicht zu weit zur Seite; verschieben Sie die Leiter lieber öfter, jedoch nicht während Sie darauf stehen.

Stellen Sie die Leiter nicht hinter geschlossenen Türen oder an unübersichtlichen Plätzen auf, ohne deutlich darauf hinzuweisen.

Vorsicht: Aluminium leitet Elektrizität. Stellen Sie die Leiter deshalb mindestens in zwei Meter Entfernung von nicht isolierten, unter Spannung stehenden elektrischen Teilen auf.

Benutzen Sie die Leiter nicht im Freien bei Windstärke 6 oder höher.

Lassen Sie die Leiter nie unbeaufsichtigt (Kinder!).

Verwenden Sie die Leiter nicht mehr, wenn sie zerbrochen, verschlissen oder irreparabel beschädigt ist.